


GENEVE

INTERRUPTOR DIGITAL WIFI

MODELO GE-TD07M



ON  OFF




MANUAL DE INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El enchufe inteligente Wi-Fi utiliza una conexión Wi-Fi a Internet mediante teléfonos móviles, para controlar de forma remota electrodomésticos. Tareas de soporte regulares, cuenta regresiva, retroalimentación bidireccional en tiempo real, etc.

Si desea usar el control por voz, puede conectarse a la caja inteligente Amazon Echo y cuando la configuración tiene éxito, puede utilizar los dispositivos de control por voz.



EL TRABAJO PREPARATORIO

1. Escanee el código QR, descargue e instale "Smart Life" en su teléfono, también puede descargar la aplicación "Smart Life" de App Store o Google Play instalar en su teléfono.







IOS / Android

2. Asegúrese de que su teléfono esté conectado a la red Wi-Fi de su hogar (2.4Ghz).

3. Enchufe las salidas inteligentes de Wi-Fi Smart en el toma de corriente, puede ver el LED azul en un estado de flash, si no hay flash debe reconfigurar, mantenga presionado el botón durante 5 segundos para restaurar la configuración de fábrica.

AÑADIR DISPOSITIVOS A LA APLICACIÓN SMART LIFE


1. Abra la aplicación Smart Life, haga clic en "+" y luego haga clic en "Todos los dispositivos", seleccione "Electrical outlet" y luego ingrese el teléfono móvil conectado a Wi-Fi con la contraseña configurada, vea el PIC 1,2,3,4,5,6,7.





2. Después del éxito de la configuración del dispositivo, vaya a la interfaz de control del dispositivo, haga clic en "...", ahora puede administrar el dispositivo, como: modificar el nombre, verificar el firmware, la actualización y restauración de fábrica.
3. En la página "Scenes", haga clic en la esquina superior derecha "+" para agregar una escena. Ingrese el nombre de la escena y luego agregue las necesidades para realizar una o varias tareas, puede ser una clave de administración de dispositivo después de guardar.

¿CÓMO USAR AMAZON ECHO PARA CONTROLAR SUS DISPOSITIVOS INTELIGENTES?



Paso 1: Abra la aplicación "Amazon Alexa", luego busque el botón "Skill" en el menú y presiónelo.






Paso 2: Busque "Smart Life" y elija la primera y luego habilítela.



Paso 3: Seleccione su código de país e ingrese su cuenta y contraseña de la aplicación "Smart Life", luego presione el botón "Link Now". Cuando la cuenta tenga éxito para iniciar sesión, presione el botón "Done".



Paso 4: Vuelva al menú y presiones el botón “Smart Home”, luego elija “Divices”, luego presione el botón “Discover”.



Paso 5: Ahora puedes usar tu Alexa para controlar tus dispositivos inteligentes, diviértete.

CERTIFICADO DE GARANTÍA kudu®

El producto amparado por esta garantía ha sido fabricado de acuerdo a las más altas normas de calidad. De todos modos en caso de defecto fehacientemente comprobado de alguna parte o mecanismo, la reparación se efectuara sin cargo según las condiciones del presente certificado de garantía y siempre que el mismo sea acompañado de la factura de compra del **comercializador / importador indicado precedentemente**.

Esta garantía ampara al primer comprador del producto por el lapso de 12 (doce) meses a contar de su fecha de compra, lo que así deberá demostrarse mediante la presentación de la factura de venta del lugar donde se adquirió.

Esta garantía **se otorga por el plazo convencional de 12 (doce) meses** conforme a ley 24240, Ley 24999 y resolución **495/88**. El tiempo que el aparato esté en el servicio técnico se prolongará del período de garantía, así como en caso de sustitución del aparato la garantía se iniciará a partir de la entrega del nuevo aparato.

Para reparaciones y/o compra de repuestos y/o accesorios consulte nuestra pagina Web, ó deberá dirigirse personal o telefónicamente al Servicio Técnico Central donde se le indicará los datos del centro de servicio, más próximo a su domicilio.

En caso de falla, se asegura al comprador la reparación y/o reposición de partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 (treinta) días. No obstante se deja aclarado que el plazo usual no supera los 30 treinta días.

Esta Garantía no ampara (por lo que será con cargo para el usuario) daños en cables de conexión, manchas, daños en el acabado, instalación, desinstalación, armado o desarmado del producto, limpieza, así como tampoco reparaciones necesarias por causa de accidentes, roturas, golpes, caídas, mal uso, instalación o armado incorrecto o inadecuado del producto, errores en el armado, o desgaste producido por uso inadecuado, excesivo o profesional del producto, daños producidos por oxidación, sulfatación, humedad, exposición a la lluvia y/o al agua o a fuentes de calor excesivo, uso de abrasivos, corrosión, daños a causa de inundaciones, entrada de agua y/o arena, o por defectos causados debido a la adaptación de piezas y/o accesorios que no pertenezca n al producto, así como de cualquier otra causa derivada de la no -observancia de normas establecidas en el manual de instrucciones que acompaña este producto.

Esta garantía no ampara daños producidos como consecuencia de rayos, tormentas o cambios bruscos de tensión eléctrica, **uso del aparato con tensiones distintas de 220 Volts de C.A.**

El responsable de la garantía no asume responsabilidad alguna por los daños personales, a la salud de las personas, o a la propiedad, que pudieran causar la mala instalación o el uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso la falta de mantenimiento o el incumplimiento de las instrucciones y recomendaciones descriptas en el manual de instrucciones y/o en el presente certificado de garantía.

Esta garantía no tendrá validez en caso que el producto sea desarmado o reparado por personas ajenas al servicio técnico. Tenga presente que, vencido el plazo de esta garantía, se respaldará el buen funcionamiento de esta unidad a través de nuestra Red de Servicio Técnico.

SERVICIO TÉCNICO CENTRAL

Kudu America SRL | CUIT: 30-71579047-1

Dirección: Franco 2460 – CABA (Villa Pueyrredon) - C1419FHF

Telefono: +54 11 6439 4226 | service@geneve.com.ar

www.geneve.com.ar

GENEVE